



Installatiehandleiding

Uitbreidingsset voor hekschroeven

Installation manual

Extension kit for stern thrusters

Installationshandbuch

Erweiterungsset für Heckschrauben

NEDERLANDS

2

ENGLISH

2

DEUTSCH

3

FRANÇAIS

4

ESPAÑOL

4

ITALIANO

5

Installation manual

Extension kit for stern thrusters

SDKIT125 - SDKIT150 - SDKIT185

SDKIT250 - SDKIT300

**WAARSCHUWING**

Dit product mag alleen worden geïnstalleerd en onderhouden door gekwalificeerd personeel dat de instructies en voorzorgsmaatregelen in deze handleiding heeft gelezen en begrepen. Het niet opvolgen van de instructies in deze handleiding kan leiden tot ernstig letsel of materiële schade. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste installatie of onderhoud door niet-gekwalificeerd personeel.

**WARNING**

This product should only be installed and maintained by qualified personnel who have read and understood the instructions and precautions in this manual. Failure to follow the instructions in this manual may result in serious injury or property damage. The manufacturer shall not be liable for any damages resulting from improper installation or maintenance by unqualified personnel.

Inleiding

Bij een **standaard** hekschroefinstallatie dient voor een optimaal resultaat de hartlijn van de tunnelbuis tenminste 1x de diameter van de tunnelbuis onder de waterlijn te liggen.

Met behulp van deze 'uitbreidingsset voor hekschroeven' kan de tunnelbuis minder diep dan 1x de diameter van de tunnelbuis onder de waterlijn komen te liggen.

Installatie

Behalve de navolgende uitzonderingen, dient de 'uitbreidingsset voor hekschroeven' volgens de 'algemene' hekschroef-instructie (020550) te worden gemonteerd.

Opstelling van de hekschroef

1. Bij het kiezen van de plaats waar de hekschroef wordt ingebouwd dient voor een optimaal resultaat de hartlijn van de tunnelbuis tenminste 'X' mm onder de waterlijn te liggen.

Raadpleeg de hoofdafmetingen tekening in deze handleiding voor maat 'X'.

Aanbrengen van de schelpen

2. Zorg ervoor dat de schelpen zo veel mogelijk evenwijdig aan de waterlijn worden gemonteerd.
3. Gebruik de schelpen om de juiste plaats van de gaten te bepalen. Teken de 6 gaten af. Boor 6 gaten ø 7 mm in de hekschroef tunnel.
4. Monteer de schelpen met de meegeleverde bouten, zelfbordende moeren en ringen.

Installatie in een 'houseboat'

Een VETUS hekschroef in combinatie met de 'uitbreidingsset voor hekschroeven' kan op een 'houseboat' worden gebruikt als 'boegschroef' of als 'hekschroef'.

Raadpleeg de inbouwvoorbeelden in deze handleiding.

Introduction

The centre line of the tunnel of a **standard** stern thruster installation must be at least 1x the diameter of the tunnel below the waterline for an optimum result.

The use of this extension kit for stern thrusters makes it possible for the tunnel tube to be less than 1x the diameter of the tunnel below the waterline.

Installation

The extension kit for stern thrusters must be fitted according to the general instructions for stern thrusters (020550) apart from the following exceptions.

Positioning the stern thruster

1. When choosing the position for fitting the stern thruster the centre line of the tunnel must be at least 'X' mm below the waterline for an optimum result.

See the main dimensions drawing in this manual for 'X'.

Fitting the shells

2. Make sure that the shells are fitted parallel to the waterline as far as possible.
3. Use the shells to determine the correct places for the 6 holes. Draw and drill 6 holes ø 7 mm in the stern thruster tunnel.
4. Fit the shells using the bolts, self-locking nuts and washers supplied.

Installation in a houseboat

A VETUS stern thruster in combination with the extension kit can be used on a houseboat both as bow thruster and stern thruster.

See the examples of fitting the thrusters shown in this manual.

**WARNING**

Dieses Produkt sollte nur von qualifiziertem Personal installiert und gewartet werden, das die Anweisungen und Vorsichtsmaßnahmen in diesem Handbuch gelesen und verstanden hat. Die Nichtbeachtung der Anweisungen in diesem Handbuch kann zu schweren Verletzungen oder Sachschäden führen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Installation oder Wartung durch nicht qualifiziertes Personal entstehen.

Aufstellung der Heckschraube

- Bei der Wahl des Platzes, an dem die Heckschraube eingebaut werden soll, muss für einen optimalen Wirkungsgrad die Achse des Tunnelrohrs mindestens 'X' mm unter der Wasserlinie liegen.

Für Abmessung 'X' die Zeichnung mit den Hauptmaßen in dieser Gebrauchsanleitung zu Rate ziehen.





Montage des Schalen

- Darauf achten, dass die Schalen möglichst parallel an der Wasserlinie montiert werden.
- Die Schalen benutzen, um die richtige Stelle für die Löcher zu bestimmen. Die 6 Löcher markieren. Die 6 Löcher mit ø 7 mm in den Heckschraubentunnel bohren.
- Die Schalen mit den zum Lieferumfang gehörenden Schrauben, selbstsichernden Muttern und Unterlegscheiben montieren.

Einbau in einem 'Houseboat'

Eine VETUS Heckschraube kann in Kombination mit einem 'Erweiterungsset für Heckschrauben' auf einem 'Houseboat' als 'Bugschraube' oder als 'Heckschraube' benutzt werden.

Die entsprechenden Einbaubeispiele in dieser Gebrauchsanleitung zu Rate ziehen.



**AVERTISSEMENT**

Ce produit ne doit être installé et entretenu que par du personnel qualifié qui a lu et compris les instructions et les précautions contenues dans ce manuel. Le non-respect des instructions de ce manuel peut entraîner des blessures graves ou des dommages matériels. Le fabricant n'est pas responsable des dommages résultant d'une installation ou d'un entretien incorrect par un personnel non qualifié.

**ADVERTENCIA**

Este producto solo debe ser instalado y mantenido por personal calificado que haya leído y entendido las instrucciones y precauciones de este manual. El incumplimiento de las instrucciones de este manual puede provocar lesiones graves o daños a la propiedad. El fabricante no se hace responsable de los daños resultantes de una instalación o mantenimiento inadecuados por parte de personal no calificado.

Introduction

Lors de l'installatin d'une hélice de poupe **standard**, pour un résultat optimal, la ligne médiane de la tuyère doit se trouver sous la ligne de flottaison à une profondeur d'au moins 1x le diamètre de la tuyère.

Avec ce 'kit d'extension pour hélice de poupe', la tuyère peut se être placée sous la ligne de flottaison à une profondeur inférieure qu'1x le diamètre de la tuyère.

Installation

Sauf pour les exceptions suivantes, le 'kit d'extesion pour hélices de poupe' doivent être monté conformément aux instructions 'générales' pour hélice de poupe (020550).

Mise en place de l'hélice de poupe

1. Lors du choix de l'emplacement où sera installée l'hélice de poupe, pour un résultat optimal, tenir compte du fait que la ligne médiane de la tuyère doit se trouver à au moins 'X' mm sous la ligne de flottaison.

Consultez le tableau des dimensions principales dans ce manuel pour la mesure 'X'.

Installation des coquilles

2. Veillez à ce que les coquilles soient installées le plus parallèlement possible à la ligne de flottaison.
3. Utilisez les coquilles pour définir l'endroit exact des trous. Marquez les 6 trous. Percez 6 trous de ø 7 mm dans la tuyère de l'hélice de poupe.
4. Fixez les coquilles à l'aide des boulons, écrous autofreinés et rondelles fournis.

Installation dans un 'bateau-maison'

Une hélice de poupe VETUS associée au 'kit d'extension pour hélices de poupe' peut être utilisée sur un 'bateau-maison' comme 'hélice d'étrave' ou comme 'hélice de poupe'.

Consultez ce manuel pour des exemples de montage.

Introducción

Para obtener un resultado óptimo en una instalación **estándar** de una hélice de popa será necesario que el eje central del tubo de la línea de eje se sitúe al menos 1x el diámetro del tubo de la línea de eje por debajo de la línea de flotación.

Con ayuda de este 'equipo de ampliación para hélices de popa' el tubo de la línea de eje podrá situarse a una profundidad menor que 1x el diámetro del tubo de la línea de eje por debajo de la línea de flotación.

Instalación

Salvo las excepciones abajo indicadas, es preciso que el 'equipo de ampliación para hélices de popa' se monte siguiendo las instruccio-nes'generales' para hélice de popa (020550).

Ubicación de la hélice de popa

1. Al elegir el lugar donde se va a incorporar la hélice de popa, para un resultado óptimo el eje central del tubo de la línea de eje tendrá que quedar al menos 'X' mm por debajo de la línea de flotación.

Consulte el croquis con las dimensiones principales de las presentes instrucciones para conocer la medida 'X'.

Montar las envueltas

2. Asegure de montar las envueltas en lo posible paralelamente a la línea de flotación.
3. Utilice las envueltas para determinar el lugar correcto de los orificios. Marque los 6 orificios. Perfore ø 7 mm con un taladro los 6 orificios en el tubo de la hélice de popa.
4. Monte las envueltas con los tornillos, tuercas de seguridad y anillos suministrados.

Instalación en un 'barco-vivenda'

Se puede utilizar una hélice de popa de VETUS en combinación con el 'equipo de ampliación para hélices de popa' como 'hélice de proa' o como 'hélice de popa' en un barco-vivienda.

Consulte los ejemplos de incorporación en las presentes instruccio-nes.

**AVVERTIMENTO**

Questo prodotto deve essere installato e sottoposto a manutenzione solo da personale qualificato che abbia letto e compreso le istruzioni e le precauzioni contenute nel presente manuale. La mancata osservanza delle istruzioni contenute nel presente manuale può causare gravi lesioni o danni materiali. Il produttore non è responsabile di eventuali danni derivanti da un'installazione o manutenzione non corretta da parte di personale non qualificato.

Montaggio dell'elica di poppa

- Nella scelta della posizione di installazione dell'elica di poppa bisogna considerare che, per un risultato ottimale, la linea centrale del tunnel dell'elica deve trovarsi sotto la linea di galleggiamento almeno di una profondità 'X'.

Consultare il disegno delle dimensioni principali in questo manuale per la misura 'X'.





Installazione delle valve

- Fare in modo che le valve siano montate più parallele possibile alla linea di galleggiamento..
- Usare le valve per determinare la posizione esatta dei buchi. Marcare la posizione dei 6 fori. Praticare 6 fori di Ø 7 mm nel tunnel dell'elica di poppa.
- Montare le valve con i bulloni, le rondelle e i dadi autobloccanti in dotazione.

Installazione in un 'houseboat'

Montata su un 'houseboat', un'elica di poppa VETUS combinata con un 'kit supplementare per eliche di poppa' può essere usata come 'elica di prua' o 'elica di poppa'.

Consultare gli esempi di installazione di questo manuale.



Houseboat

Boegschroef


Bow thruster

Bugschraube

Hélice d'étrave

Hélice de proa

Eliche di prua

**Houseboat**

Heckschroef


Stern thruster


Heckschraube

Hélice de poupe

Hélice de popa

Eliche di poppa





Hoofdafmetingen




Principal dimensions

Hauptabmessungen

Dimensions principales

Dimensiones principales

Dimensioni principali



| | A | B | C | D | E | F | X (=1/2 F + A) |
|--------------|-----------------|--------------------|---------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|
| SDKIT 125 | 10 (3/8") | 107 (4 3/16") | 464 (18 1/4") | 190 (7 1/2") | 205 (8 1/16") | ø 125 (4 15/16") | Min. 73 mm (2 7/8") |
| SDKIT 150 | 27 (1 1/16") | 195 (7 11/16") | 650 (25 9/16") | 220 (8 11/16") | 232 (9 1/8") | ø 150 (5 7/8") | Min. 102 mm (4") |
| SDKIT 185 | 17 (11/16") | 237 (9 5/16") | 774 (30 1/2") | 268 (10 9/16") | 275 (10 13/16") | ø 185 (7 5/16") | Min. 110 mm (4 5/16") |
| SDKIT 250 | 28 (1 1/8") | 303 (11 15/16") | 1066 (41 15/16") | 360 (14 3/16") | 370 (14 9/16") | ø 250 (9 13/16") | Min. 153 mm (6") |
| SDKIT 300 | 39 (1 9/16") | 365 (14 3/8") | 1270 (50") | 437 (17 3/16") | 450 (17 11/16") | ø 300 (11 13/16") | Min. 189 mm (7 7/16") |



Points de collecte sur [www.quefaideremesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Havenstraat 11 - 3115 HC Schiedam - The Netherlands
Tel.: +31 (0)88 4884700 - sales@vetus.com - www.vetus.com