

NEDERLANDS

ENGLISH

DEUTSCH

FRANÇAIS

ESPAÑOL

ITALIANO



POWER HYDRAULICS

Elektrische installatie

Electrical installation

Elektrische Installation

Installation électrique

Instalación eléctrica

Collegamento elettrico

1 Inleiding

Om de benodigde elektrische verbindingen eenvoudig en overzichtelijk te kunnen uitvoeren wordt een verbindingsdoos meegeleverd. De ventielen, de bedieningspanelen en de voedingsspanning worden in de verbindingsdoos op elkaar aangesloten.



WAARSCHUWING

Dit product mag alleen worden geïnstalleerd en onderhouden door gekwalificeerd personeel dat de instructies en voorzorgsmaatregelen in deze handleiding heeft gelezen en begrepen. Het niet opvolgen van de instructies in deze handleiding kan leiden tot ernstig letsel of materiële schade. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste installatie of onderhoud door niet-gekwalificeerd personeel.

2 Installatie

De verbindingsdoos is geschikt voor zowel 12 als 24 Volt boordspanning.



LET OP

Plaats de doorverbinder, in de verbindingsdoos, in de positie overeenkomend met de boordspanning, resp. 12 of 24 Volt. Zie pag. 6 en 8.

Let er op dat de boordspanning overeenkomt met de op de spoelen vermelde spanning.

Monteer de verbindingsdoos zo dicht mogelijk bij de olietank.

Tijdens bedrijf geven de LED's op de printplaat aan welke spoelen bekraftigd worden. Dit kan als hulp dienen bij de inbedrijfstelling.

Toe te passen kabels

Stuurstroomkabel: type CC,

- van de verbindingsdoos naar elke spoel apart van een ventiel: 2 x 1 mm²
- van de verbindingsdoos naar standaard boegschroef bedieningspaneel (BPSSE, BPJSE, BPJDSE): 4 x 1 mm² ('1-step load-sensing')
- van de verbindingsdoos naar vijf standen pookschakelaar (BPJ5B, DBPJ5B): 7 x 1 mm² ('2-step load-sensing')

Voedingskabel: type CC, 2 x 1,5 mm²

Aansluitingen

Afhankelijk van welk type load-sensing-ventiel is toegepast, te weten '1-step load-sensing' of '2-step load-sensing', dient de installatie te worden aangesloten volgens het desbetreffende aansluitschema.

Voor aansluitschema's, zie pagina 6 en 8.


Het is niet noodzakelijk alle aansluitmogelijkheden van de verbindingsdoos te benutten.



Aansluiten van de ventielen

Demonteer de apparaatstekkers op de ventielen als volgt:

1. Verwijder de schroef
2. Druk met een stomp voorwerp van circa ø 5 mm in het gat
3. Het blokje komt nu los



1 Introduction

In order to ensure the necessary wiring can be carried out with the minimum of difficulty, a junction box is supplied.

This junction box can be used for wiring the solenoid valves, control panels and supply voltage to each other.



WARNING

This product should only be installed and maintained by qualified personnel who have read and understood the instructions and precautions in this manual. Failure to follow the instructions in this manual may result in serious injury or property damage. The manufacturer shall not be liable for any damages resulting from improper installation or maintenance by unqualified personnel.

2 Installation

The junction box is compatible with both 12 and 24 volt ship's power supply.



NOTE

Position the jumper in the junction box to correspond with the on-board power supply, either 12 or 24 Volts. See pages 6 and 8. Ensure the ship's power supply corresponds with the voltage indicated on the solenoids.

Fit the junction box as closely as possible to the oil tank.

During operation, the LED displays on the printed circuit board indicate which coils are powered. This will assist the powering up process.

Cables to be used

Control current cable: type CC,

- from the junction box to each separate coil of a solenoid valve: 2 x 1 mm²
- from the junction box to the standard bow thruster control panel (BPSSE, BPJSE, BPJDSE): 4 x 1 mm² ('1-step load-sensing')
- from the junction box to the 5-positions joystick (BPJ5B, DBPJ5B): 7 x 1 mm² ('2-step load-sensing')

Supply cable: type CC, 2x 1.5 mm²

Wiring

Depending on the type of load-sensing solenoid valve used, ie. '1-step load-sensing' or '2-step load-sensing', the equipment should be wired in accordance with the appropriate wiring diagram.

See pages 6 and 8 for wiring diagram.

It is not necessary to use all the wiring options of the junction box.



Wiring the solenoid valves

Remove the plugs from the solenoid valves as follows:

1. Remove the screw.
2. Push a blunt object of approx. 5 mm in diameter into the hole.
3. The block will then be released.

1 Einleitung

Um die erforderlichen elektrischen Verbindungen einfach und übersichtlich ausführen zu können, wird eine Verbindungsdoose mitgeliefert. Ventile, Schaltbretter und Netzspannung werden im Verbindungs-kasten miteinander verbunden.



WARNUNG

Dieses Produkt sollte nur von qualifiziertem Personal installiert und gewartet werden, das die Anweisungen und Vorsichtsmaßnahmen in diesem Handbuch gelesen und verstanden hat. Die Nichtbeachtung der Anweisungen in diesem Handbuch kann zu schweren Verletzungen oder Sachschäden führen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Installation oder Wartung durch nicht qualifiziertes Personal entstehen.



AVERTISSEMENT

Ce produit ne doit être installé et entretenue que par du personnel qualifié qui a lu et compris les instructions et les précautions contenues dans ce manuel. Le non-respect des instructions de ce manuel peut entraîner des blessures graves ou des dommages matériels. Le fabricant n'est pas responsable des dommages résultant d'une installation ou d'un entretien incorrect par un personnel non qualifié.

2 Installation

Der Verbindungs-kasten ist sowohl für 12V- als auch für 24V-Bordspannung geeignet.



ACHTUNG

Den Verbinde-an der für die jeweilige Bordspannung (12 oder 24 Volt) geltenden Position in den Verbindungs-kasten einsetzen. Siehe Seite 6 und 8.

Achten Sie darauf, dass die Bordspannung mit der auf den Spulen angegebenen Spannung übereinstimmt.



ATTENTION

Placer le connecteur dans le boîtier de connexion sur la position correspondant à la tension de bord, 12 ou 24 volts. Voir les pages 6 et 8.

Contrôler que la tension de bord correspond à celle indiquée sur les bobines.

Montieren Sie den Verbindungs-kasten so nahe wie möglich am Öltank. Während des Betriebs zeigen die LED-Anzeigen auf der Platine an, welche Spulen erregt werden. Dies kann bei der Inbetriebnahme als Hilfe dienen.

2 Installation

Le boîtier de connexion convient pour une tension de bord de 12 Volts et de 24 Volts.

Zu verwendende Kabel

Steuerstromkabel: Typ CC

- vom Verbindungs-kasten zu jeder Spule separat von einem Ventil: 2 x 1 mm².
- vom Verbindungs-kasten zum Standard-Schaltbrett der Bug-schraube (BPSSE, BPJSE, BPJDSE): 4 x 1 mm² ('1-step load-sensing')
- vom Verbindungs-kasten zu fünf Positionen Knüppelschalter (BPJ5B, DBPJ5B): 7 x 1 mm² ('2-step load-sensing')

Netzkabel: Typ CC, 2 x 1,5 mm²

Anschlüsse

Je nachdem, welcher Typ des Load-sensing-Ventils verwendet wird, nämlich '1-step load-sensing' oder '2-step load-sensing', muss die Installation laut dem betreffenden Anschlusschema angeschlossen werden.

Zu den Anschluss-schemata siehe Seite 6 und 8.

Es ist nicht erforderlich, alle Anschluss-möglichkeiten des Verbindungs-kastens zu benützen.

Monter le boîtier de connexion le plus près possible du réservoir d'huile.

Pendant le fonctionnement, les LED du circuit imprimé indiquent quelles sont les bobines activées, ce qui peut être utile lors de la mise en service.

Câbles à utiliser

Câble de courant de commande: type CC,

- du boîtier de connexion jusqu'à chaque bobine séparément d'une valve: 2 x 1 mm²
- du boîtier de connexion jusqu'au tableau de commande d'hélice standard-(BPSSE, BPJSE, BPJDSE) : 4 x 1 mm² ('1-step load-sensing')
- du boîtier de connexion au sélecteur à 5 positions (BPJ5B, DBPJ5B) : 7 x 1 mm² ('2-step load-sensing')

Câble d'alimentation: type CC, 2 x 1,5 mm²

Raccordements

Selon le type de valve load-sensing utilisée, à savoir '1-step load-sensing' ou '2-step load-sensing', consulter le schéma de câblage approprié pour raccorder l'installation.

Schémas de câblage: voir pages 6 et 8


Il n'est pas nécessaire d'utiliser toutes les possibilités de raccordement du boîtier de connexion.

TIPP:

Anschluss der Ventile

Demontieren Sie die Gerätestecker auf den Ventilen wie folgt:

1. Schraube entfernen
2. Mit einem stumpfen Gegenstand von zirka ø 5 mm in die Öffnung drücken
3. Der kleine Block löst sich jetzt



CONSEIL:

Raccordement des valves

Démonter les fiches d'appareil sur les valves comme suit:

1. Enlever la vis
2. Presser dans le trou avec un objet de forme arrondie ø-5-mm environ
3. Le petit bloc se détache

1 Introducción

A fin de efectuar de modo sencillo y organizado las necesarias conexiones eléctricas, se suministra una caja de conexiones. Las válvulas, los paneles de control y la tensión de alimentación se interconectan en la caja de conexiones.



ADVERTENCIA

Este producto solo debe ser instalado y mantenido por personal calificado que haya leído y entendido las instrucciones y precauciones de este manual. El incumplimiento de las instrucciones de este manual puede provocar lesiones graves o daños a la propiedad. El fabricante no se hace responsable de los daños resultantes de una instalación o mantenimiento inadecuados por parte de personal no calificado.

2 Instalación

La caja de conexiones es apta tanto para una tensión de a bordo de 12V como 24V.



ATENCIÓN

Coloque el interconector de la caja de conexiones en correspondencia con la fuente de alimentación de a bordo, 12 o 24 voltios. Vea las páginas 6 y 8.
Asegúrese de que la tensión de a bordo coincida con la tensión indicada en las bobinas.

Monte la caja de conexiones lo más cerca posible del depósito de aceite. Durante el funcionamiento, los LED en la placa de circuito impreso indican cuáles bobinas son accionadas. Esta indicación puede servir de ayuda para la puesta en funcionamiento.

Cables a aplicar

Cable de corriente de mando: tipo CC,

- de la caja de conexiones a cada bobina aparte de una válvula: 2 x 1 mm²
- de la caja de conexiones al panel de control de la hélice de proa estándar (BPSSE, BPJSE, BPJDSE): 4 x 1 mm² ('1-step load-sensing')
- de la caja de conexiones a la palanca interruptor de 5 posiciones (BPJ5B, DBPJ5B): 7 x 1 mm² ('2-step load-sensing')

Cable de alimentación: tipo CC, 2 x 1,5 mm²

Conexiones

En función del tipo de válvula 'load-sensing' empleado, a saber, el '1-step load-sensing' o bien el '2-step load-sensing', se conectarán la instalación de acuerdo con el esquema de conexión correspondiente.

Para los esquemas de conexión, véanse las páginas 6 y 8.


No es necesario utilizar todas las posibilidades de conexión de la caja de conexiones.

CONSEJO:

Conexión de las válvulas

Desmontar los enchufes macho de los aparatos en las válvulas como sigue:

1. Retire el tornillo
2. Presione en el orificio con un objeto romo con un diámetro de 5 mm aprox.
3. Ahora se desprende el pequeño bloque



1 Introduzione

Per potere effettuare i collegamenti elettrici in maniera semplice e ordinata, viene fornita una scatola di derivazione. Nella scatola di derivazione vengono collegati fra loro le valvole, i pannelli di comando e la linea di alimentazione.



AVVERTIMENTO

Questo prodotto deve essere installato e sottoposto a manutenzione solo da personale qualificato che abbia letto e compreso le istruzioni e le precauzioni contenute nel presente manuale. La mancata osservanza delle istruzioni contenute nel presente manuale può causare gravi lesioni o danni materiali. Il produttore non è responsabile di eventuali danni derivanti da un'installazione o manutenzione non corretta da parte di personale non qualificato.

2 Installazione

La scatola di derivazione è adatta a tensioni di bordo di 12 e 24 Volt.



ATTENZIONE

Mettere il commutatore, nella scatola di derivazione, nella posizione corrispondente alla tensione di bordo, risp. 12 o 24 Volt. Vedi pag. 6 e 8.
Assicurarsi che la tensione di bordo corrisponda alla corrente indicata sulle bobine.

La scatola di derivazione deve essere montata il più vicino possibile al serbatoio dell'olio.

Durante il funzionamento, i LED sulla scheda stampata indicano quali bobine sono eccitate. Ciò può essere di ausilio nella messa in funzione.

Cavi da impiegare

Cavo di comando: tipo CC,

- dalla scatola di derivazione a ciascuna bobina di ogni valvola: 2 x 1 mm²
- dalla scatola di derivazione al pannello di comando standard dell'elica di prua (BPSSE, BPJSE, BPJDSE): 4 x 1 mm² ('1-step load-sensing')
- dalla scatola di derivazione all'interruttore a levetta (BPJ5B, DBPJ5B): 7 x 1 mm² ('2-step load-sensing')

Cavo di alimentazione: tipo CC, 2 x 1,5 mm²

Collegamenti

A seconda del tipo di valvola con sensore di carico applicata, ossia '1-step load-sensing' o '2-step load-sensing', l'impianto deve essere allacciato secondo il relativo schema di collegamento.

Vedi schemi di collegamento a pagina 6 e 8.

I collegamenti presenti all'interno della scatola di derivazione non devono essere necessariamente utilizzati tutti.





SUGGERIMENTO:

Collegamento delle valvole

Smontare le prese degli apparecchi dalle valvole procedendo come segue:

1. Rimuovere la vite
2. Premete nel foro con un attrezzo con punta arrotondata di Ø 5 mm circa
3. Il blocco si staccherà




3 Aansluitschema's Wiring Diagrams

Schaltplan

Diagramas de cableado

Diagrammes de câblage

Schemi Elettrici





1	verbindingssdoos	junction box	Verbindungskasten
2	accu	battery	Akku
3	ventiel boegschroef	bow thruster solenoid valve	Ventil Bugschraube
4	ventiel hekschroef	stern thruster solenoid valve	Ventil Heckschraube
5	ventiel maststrijk installatie	mast lowering installation solenoid valve	Ventil Mastsenkanlage
6	ventiel ankerlier	anchor windlass solenoid valve	Ventil Ankerspill
7	ventiel '1-step load-sensing'	1-step load-sensing solenoid valve	Ventil '1-step load-sensing'
8	-	-	-
9	standaard boegschroef bedieningspaneel (BPSSE, BPJSE, BPJDSE)	standard bow thruster control panel (BPSSE, BPJSE, BPJDSE)	Standard-Schaltbrett Bugschraube (BPSSE, BPJSE, BPJDSE)
10	-	-	-
11	schakelaar	switch	Schalter



Kleurcode bedrading:		
1	Blauw	Blue
2	Rood (+)	Red (+)
3	Zwart (-)	Black (-)
4	Wit	White

1	boîtier de connexion	caja de conexiones	scatola di derivazione
2	batterie	batería	batteria
3	valve de l'hélice d'étrave	válvula hélice de proa	valvola elica di prua
4	valve de l'hélice de poupe	válvula hélice de popa	valvola elica di poppa
5	valve de l'installation de rabattement du mât	válvula instalación para bajar mástiles	valvola impianto sollevamento albero
6	valve du treuil d'ancre	válvula molinete	valvola verricello d'ancora
7	valve '1-step load-sensing'-	válvula '1-step load-sensing'	valvola con '1-step load-sensing'
8	-	-	-
9	tableau de commande d'hélice d'étrave standard (BPSSE, BPJSE, BPJDSE)	panel de control de hélice de proa es-tándar (BPSSE, BPJSE, BPJDSE)	pannello di comando standard elica di prua (BPSSE, BPJSE, BPJDSE)
10	-	-	-
11	commutateur	interruptor	interruttore

Code de couleur des câbles:		
1	Bleu	Azul
2	Rouge (+)	Rojo (+)
3	Noir (-)	Negro (-)
4	Blanc	Blanco

BPJ5B, DBPJ5B**BPJ5B, DBPJ5B**

2-step load-sensing


**BPJ5B,
DBPJ5B****BPJ5B,
DBPJ5B**

10

12 V 24 V



J12/24 J12/24

1




12/24 V

2



CON12
12 V
CON12
24 V



1	verbindingssdoos	junction box	Verbindungskasten
2	accu	battery	Akku
3	ventiel boegschroef	bow thruster solenoid valve	Ventil Bugschraube
4	ventiel hekschroef	stern thruster solenoid valve	Ventil Heckschraube
5	ventiel maststrijk installatie	mast lowering installation solenoid valve	Ventil Mastsenkanlage
6	ventiel ankerlier	anchor windlass solenoid valve	Ventil Ankerspill
7	-	-	-
8	ventiel '2-step load-sensing'	2-step load-sensing solenoid valve	Ventil '2-step load-sensing'
9	-	-	-
10	vijf standen pookschakelaar (BPJ5B, DBPJ5B)	5-positions joystick (BPJ5B, DBPJ5B)	fünf Positionen Knüppelschalter (BPJ5B, DBPJ5B)
11	schakelaar	switch	Schalter

1	boîtier de connexion	caja de conexiones	scatola di derivazione
2	batterie	batería	batteria
3	valve de l'hélice d'étrave	válvula hélice de proa	valvola elica di prua
4	valve de l'hélice de poupe	válvula hélice de popa	valvola elica di poppa
5	valve de l'installation de rabattement du mât	válvula instalación para bajar mástiles	valvola impianto sollevamento albero
6	valve du treuil d'ancrage	válvula molinete	valvola verricello d'ancora
7	-	-	-
8	valve '2-step load-sensing'	válvula '2-step load-sensing'	valvola con '2-step load-sensing'
9	-	-	-
10	sélecteur à 5 positions (BPJ5B, DBPJ5B)	palanca interruptor de 5 posiciones (BPJ5B, DBPJ5B)	interruttore a leva (BPJ5B, DBPJ5B)
11	commutateur	interruptor	interruttore

4 Elektrisch schema

Circuit diagram


Schalschema

Circuit electrique


Esquema eléctrico

Schema elettrico

**Electrical diagram for hydraulic installation
with 1-step load-sensing solenoid valve**



**Electrical diagram for hydraulic installation
with 2-step load-sensing solenoid valve**



Aansluiten van het ventiel voor het slingerdempingsysteem

Afhankelijk wat gewenst wordt kan dit als volgt:

Schema A

De elektrische voeding voor het ventiel van het slingerdempingsysteem wordt verzorgd vanuit de aansluitkast voor de vermogens hydraulica.

Schema B

De elektrische voeding voor het ventiel van het roldempingsysteem wordt verzorgd door een aparte voeding.

Connecting the valve for the roll damping system

This can be done as follows depending on what is required:

Wiring diagram A

The power supply to the valve of the roll damping system is supplied from the connection box for the hydraulic power system.

Wiring diagram B

The power supply to the valve of the roll damping system is supplied from a separate power source.

Anschließen des Ventils für das Rolldämpfungssystem

Je nach dem, was gewünscht wird, geschieht dies wie folgt:

Abbildung A

Die elektrische Versorgung für das Ventil des Rolldämpfungssystems erfolgt vom Anschlusskasten für die Hydraulikleistungen aus.

Abbildung B

Die elektrische Versorgung für das Ventil des Rolldämpfungssystems erfolgt über eine separate Versorgung.

Conexión de la válvula para el sistema de amortiguamiento de balance

Dependiendo de lo que desea se puede hacer de la siguiente manera:

Diagramma A

La alimentación eléctrica para la válvula del sistema de amortiguamiento de balance, proviene de la caja de conexiones para la hidráulica de potencia.

Diagramma B

La alimentación eléctrica para la válvula del sistema de amortiguamiento de balance, proviene de otra alimentación separada.

Collegamento della valvola per il sistema antirullo

Il collegamento può essere effettuato in uno dei seguenti modi, seconda necessità:


Schema A

L'alimentazione elettrica per la valvola del sistema antirullo può essere presa dalla scatola dei terminali del sistema idraulico.


Schema B

L'alimentazione elettrica per la valvola del sistema antirullo può essere fornita da un sistema di alimentazione a parte.

A



B



1	Accu	Battery	Akku	Batterie	Batería	Batteria
2	Hoofdschakelaar	Main switch	Hauptschalter	Interrupteur principal	Interruptor principal	Interruttore principale
3	Ventiel HT1024	Valve HT1024	Ventil HT1024	Valve HT1024	Válvula HT1024	Valvola HT1024

Afstandsbedieningen voor maststrijkinstallatie / ankerlief


Remote control for mast lowering installation / anchor windlass

Fernbedienungen für Mastsenkanlage / Ankerwinde

Commandes à distance pour l'installation de rabattement du mât / guindeau

Mandos a distancia para instalación para bajar mástiles / molinete

Comando a distanza per impianto di sollevamento albero / verricello d'ancora



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Havenstraat 11 - 3115 HC Schiedam - The Netherlands
Tel.: +31 (0)88 4884700 - sales@vetus.com - www.vetus.com

Printed in the Netherlands

120103.05 2025-02